

Duftspender „Aerosol“ vormals PULSE II

Montage und Bedienungs-Anweisungen

Wandmontage

Für einen effektiven Betrieb bringen Sie den Spender über Augenhöhe an, mit einem Mindestabstand von 2,2 m zwischen Fußboden und Unterkante des Spenders. Platzieren Sie den Spender dort, wo durch Luftbewegungen die Verteilung des dosierten Neutralle-Aerosols in dem gesamten Bereich erzielt wird. Halten Sie den Spender an die Wand und befestigen Sie ihn mit den mitgelieferten Schrauben. Ein einziger automatischer Aerosol – Duftspender versorgt bis zu 170 m³.

Bedienungsanweisungen

Dieses Gerät hat eine spezielle schlüssellose Sicherungsvorrichtung. Wenn Sie diese Sicherungsvorrichtung nicht wünschen, entfernen Sie den Sicherungsstift aus dem Gehäuse, indem Sie das obere Ende des Sicherungssteckers in dem Spender zusammendrücken und zur Rückseite des Spenders schieben.

- Öffnen Sie die Abdeckung des automatischer Aerosol – Duftspender.
- Stellen Sie den äußeren Wahlschalter auf „OFF“ (AUS).
- Legen Sie zwei „D“ Zellen-Alkalibatterien ein.
- Stellen Sie den äußeren Wahlschalter auf „ON-AUDIO“ (EIN-AUDIO), um den Spender mit Audiosignalen und visuellen Anzeigen in Betrieb zu setzen, oder stellen Sie den äußeren Wahlschalter auf „ON-QUIET“ (EIN-LEISE), um den Spender nur mit visuellen Anzeigen in Betrieb zu setzen.
- Aktivieren Sie für zwei Sekunden den „SPRAY TIMER“ (SPRÜHZEITSCHALTER), indem Sie auf den roten Knopf drücken. WICHTIG: Tun Sie dies bei jedem Austausch des dosierten Aerosols.
- Wählen Sie das gewünschte SPRÜHZEITINTERVALL.
- Wählen Sie die gewünschte BETRIEBSART:
 - „ON“ (EIN) – Betrieb rund um die Uhr
 - „DAY“ (TAG) – Betrieb nur bei Helligkeit
 - „NIGHT“ (NACHT) – Betrieb nur bei Dunkelheit
- Legen Sie ein dosiertes Neutralle-Aerosol in den Spender ein.
- Schließen Sie die Abdeckung des automatischer Aerosol – Duftspender.
- Setzen Sie den Spender wieder in Betrieb, indem Sie zur Seite treten und den äußeren Schalter zunächst auf „OFF“ (AUS) und dann wieder auf „ON-AUDIO“ bzw. „ON-QUIET“ stellen.

VORSICHT : Stellen Sie sich niemals direkt vor den Spender, wenn der äußere Schalter auf „ON-AUDIO“ oder „ON-QUIET“ steht. Beim Austausch der dosierten Aerosole sollte sich der äußere Schalter immer in der Position „OFF“ befinden, um ein Sprühen ins Gesicht zu vermeiden.